




# Recharger votre véhicule

## 1. Lancement de recharge

Brancher le câble de la borne de recharge à votre véhicule (*veillez à bien enfoncer la prise T2 dans la borne pour s'assurer du verrouillage*).

Présenter votre ID pour recharge (*Shell recharge ou autres ID compatibles, à vérifier sur vos applications*) au point lecteur au-dessus du témoin de la borne de recharge. 

En premier, le témoin DEL clignotera en vert pour authentifier la carte et après autorisation la recharge commencera.

**AVIS** *Avec certains véhicules, il sera nécessaire que les portières soient verrouillées pour que le processus de recharge commence. Si la recharge ne commence pas sur le champ, contrôlez les réglages du véhicule pour assurer que le mode de recharge différée n'est pas activé.*

## 2. Arrêt de recharge

Pour arrêter la recharge en mode de configuration d'ID d'authentification, balayez la même carte qui a été utilisée pour démarrer la session de recharge.





# Explication des couleurs du témoin de la borne de recharge

Explication des couleurs du témoin de la borne de recharge :

●	Charge complète ou en attente de recharge
●●●●●	Cas de figure autorisés
●●●●● 3sec	La borne de recharge entraîne le réchauffement du véhicule
●	Brancher ou identifier
●●●●●	La borne de recharge est en cours de démarrage
●	En recharge
●●●●●	Le Dynamic Power Management (Équilibrage Dynamique de Recharge) permet de réguler de manière efficace la vitesse de chargement
●	Erreur
●●●●●	Cas de figure non-autorisés
●●●●●	La borne de recharge est en réinitialisation ou mise à jour de micrologiciel.

Service client 24/7 : 09 77 55 43 49

